Klawiatura radiowa - CODEpilot

obudowa zewnętrzna, dwa niezależne, jednokanałowe piloty ze zmiennym kodem

Klawiatura radiowa - CODEpilot

- dwa niezależne jednokanałowe piloty ze zmiennym kodem,
- CODEpilot nadaje po naciśnięciu odpowiednio, przycisku ◄ lub ►, po wcześniejszym poprawnym wprowadzeniu kodu odpowiadającego klawiszowi ◄ lub ►,
- skuteczne wysłanie rozkazu, po naciśnięciu przycisku ◄ lub ► potwierdzane jest jednosekundowym sygnałem akustycznym, nieskuteczne wysłanie (błędny kod) sygnalizowane jest pięcioma krótkimi dźwiękami,
- kody klawiszy ◄ i ► mogą być takie same,
- kod może mieć długość od zera (braku kodu - klawiatura nadaje po naciśnięciu klawisza ◄ lub ►) do dziewięciu cyfr,
- kod fabryczny klawisza ◄ to 11, kod fabryczny klawisza ► to 22,
- naciskaniu przycisków towarzyszy sygnał akustyczny i zostaje podświetlona klawiatura,
- bateria przy 10 krotnym dziennym użyciu starcza na 2 lata,
- lokalna i zdalna kontrola stanu baterii:

  - lokalna - po każdym naciśnięciu klawiszy, oprócz normalnej sygnalizacji pojawiają się **charakterystyczne dwa tony sygnalizujące słabą baterię,**

  - i zdalna - sygnał radiowy zawiera informację o baterii,
- częstotliwość pracy 433.92 MHz, IP54, bateria 2XCR2032
- wymiary: podstawa 74 x 84mm, wys. 38mm,
- po trzech wprowadzonych złych kodach klawiatura blokuje się na 1 minutę, wówczas nie reaguje na klawisze, oświetlenie klawiatury błyska,
- **zmiana kodu** odbywa się niezależnie i podobnie dla lewego i prawego klawisza ze strzałką:

  1. trzymając naciśnięty klawisz 0, nacisnąć przycisk ze strzałką, której kod chcemy zmienić,

  2. zwolnić oba klawisze, potwierdzeniem jest długi sygnał akustyczny,

  3. wprowadzić **stary kod** związany z przyciskiem ze strzałką, której kod chcemy zmienić i nacisnąć przycisk ze strzałką, której kod chcemy zmienić,

  4. wprowadzić **nowy kod** (od jednej do dziewięciu cyfr) i nacisnąć przycisk ze strzałką, której kod chcemy zmienić,

  5. ponownie wprowadzić **nowy kod** i nacisnąć przycisk ze strzałką, której kod chcemy zmienić - skuteczną zmianę kodu potwierdza długi sygnał akustyczny,

  np: zmieńmy kod z 22 na kod 2010 dla klawisza ► - naciskamy, trzymając 0, klawisz ►, zwalniamy klawisze 0 i ►, i naciskamy kolejno 22 ► 2010 ► 2010 ►

- **praca bez kodu** - (samo naciśnięcie przycisku ze strzałką wysyła rozkaz), programowanie odbywa się niezależnie i podobnie dla lewego i prawego klawisza ze strzałką:

  1. trzymając naciśnięty klawisz 0, nacisnąć przycisk ze strzałką, której kod chcemy zmienić,

  2. zwolnić oba klawisze, potwierdzeniem jest długi sygnał akustyczny,

  3. wprowadzić **stary kod** związany ze strzałką, która ma wysyłać rozkaz bez kodu i 3 razy nacisnąć przycisk ze strzałką, który ma wysyłać rozkaz bez kodu, skuteczne programowanie potwierdza długi sygnał akustyczny,

- **przejście z pracy bez kodu do pracy z kodem:**

  1. trzymając naciśnięty klawisz 0, nacisnąć przycisk ze strzałką, która ma pracować z kodem, potwierdzeniem jest długi sygnał akustyczny,

  2. nacisnąć przycisk ze strzałką, która ma pracować z kodem,

  3. wprowadzić **kod** związany ze strzałką, która ma pracować z kodem,

  4. nacisnąć przycisk ze strzałką, która ma pracować z kodem,

  5. ponownie wprowadzić **kod** i nacisnąć przycisk ze strzałką, która ma pracować z kodem - skuteczną zmianę kodu potwierdza długi sygnał akustyczny,

- CODEpilot może być stosowany jako:
  - kontrola dostępu,
  - kontrola wjazdu parkingów wielostanowiskowych,
  - otwieranie/zamykanie bramy garażowej,
  - uzbrajanie/rozbrajanie alarmu,
  - otwieranie pełne i częściowe bramy.

Uwaga

1. Code Pilot nadaje sygnał radiowy tak długo, jak długo naciskany jest przycisk strzałki, nie dłużej jednak jak 20s.

2. Dla systemu BFT i APRIMATIC, transmisja odpowiadająca ukrytemu przyciskowi wysyłana jest po naciśnięciu odpowiedniego przycisku strzałki (klawiatura musi pracować z kodem), gdy został wprowadzony kod o jeden większy lub o jeden mniejszy od właściwego - np. jeżeli właściwym kodem jest 123456, to kod 123455 lub 123457 są kodami ukrytego przycisku. Drugie naciśnięcie przycisku strzałki po kodzie o jeden większym lub mniejszym, wysyła standardowy kod pilota - umożliwiający rejestrację przycisku w sterowniku.

Uwaga

Klawiatura zawiera dwa niezależne piloty. Niektóre systemy można łączyć w ramach jednej klawiatury, wówczas CODEpilot wysyła kody dwóch producentów.

Dane techniczne

Lp	Nazwa	Wartość	Uwagi
1	Zasilanie	6V	Bateria CR2032
2	Pobór prądu	12mA	nadawanie
4	Częstotliwość	433.92MHz	
5	Wymiary	74 x 84mm h= 38mm	

Gwarancja

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.proxima.pl w zakładce - do pobrania.

Proxima jest niezależnym producentem automatyki bramowej. Nazwy innych producentów zostały użyte wyłącznie w celu wyjaśnienia przeznaczenia produktu Proxima.