

# Piloty Proxima kompatybilne z FLO



## Nowoczesny, mikroprocesorowy pilot zastępujący do trzech przycisków pilotów FLO (niebieski pilot z niebieskimi przyciskami) 433.92MHz

Pilot Proxima posiada dwa przyciski (trzecim przyciskiem jest naciśnięcie dwóch przycisków jednocześnie) gotowe do rejestracji (kopiowania) trzech przycisków **Pilota FLO** (niekoniecznie przycisków tego samego pilota).

Użytkownik może również samemu wylosować nowe, własne kody przycisków i zarejestrować je w odbiorniku. Operacje kopiowania i losowania można przeprowadzać wielokrotnie.

**PRZYKŁADOWA REJESTRACJA SYGNAŁU (KODU)** przycisku **F** Pilota FLO przez przycisk **Z** pilota Proxima.

1. Sprawdzić i ewentualnie wymienić baterię w pilocie FLO.
2. Procedurę rejestracji należy przeprowadzić poza zasięgiem działania pilota FLO lub być przygotowanym na reakcję wywołaną naciśnięciem przycisku pilota FLO.
3. Nacisnąć i trzymać oba przyciski pilota Proxima, gdy po 5s dioda LED pilota Proxima zgaśnie zwolnić oba przyciski.
4. W ciągu 2s nacisnąć i trzymać przycisk **Z** pilota Proxima, który ma rejestrować transmisję przycisku pilota FLO, gdy dioda LED pilota Proxima błysnie raz, zwolnić przycisk **Z** (gdybyśmy naciskali dolny przycisk pilota Proxima dioda LED błysnęłaby dwa razy, a gdybyśmy naciskali oba przyciski pilota Proxima dioda LED błysnęłaby trzy razy) - od tego momentu przez 20s pilot Proxima czeka na rejestrację emisji radiowej przycisku pilota FLO **F**.

5. Położyć pilota FLO na pilocie Proxima, jak na rysunku obok, tak żeby dioda LED pilota Proxima była widoczna i nacisnąć przycisk **F**. Dioda LED pilota Proxima powinna zaświecić światłem ciągłym, zgasnąć, a potem 6 nieregularnych błysków diody LED (hymn kibica) potwierdza skuteczną rejestrację. Jeżeli dioda LED pilota Proxima błyska, oznacza to, że zbyt słabo odbiera emisję radiową i należy wolno zmieniać wzajemne położenie pilotów, aż dioda LED pilota Proxima zaświeci światłem ciągłym przez 1s, a potem wyblyska hymn kibica.

Od tej chwili przycisk **Z** działa tak samo, jak przycisk **F**.

**UWAGA:** Jeżeli w pilocie FLO są wykorzystywane np. trzy przyciski, wyżej opisaną procedurę należy wykonać trzykrotnie, wybierając parami odpowiednio pozostałe przyciski pilota FLO i Proxima. Procedurę rejestracji przycisków można przeprowadzać wielokrotnie.

6. Jeżeli rejestracja się nie powiodła, należy ponownie wprowadzić pilota Proxima w stan rejestracji (**punkty 3. i 4.**) i wypróbować inne wzajemne położenia pilota Proxima i pilota FLO.

**LOSOWANIE NOWYCH, WŁASNYCH KODÓW TRZECH PRZYCISKÓW** pilota Proxima. Nacisnąć i trzymać oba przyciski pilota Proxima. Gdy po 5s dioda LED pilota Proxima zgaśnie, dalej trzymać naciśnięte oba przyciski, gdy po 15s dioda LED krótko błysnie, zwolnić oba przyciski. Niezwołocznie trzy razy nacisnąć dowolny przycisk pilota Proxima. Sześć nieregularnych błysków diody LED (hymn kibica) potwierdza skuteczne losowanie nowych kodów pilota. Pilota należy zarejestrować w odbiorniku. Kolejne piloty należy kopiować od wylosowanego i zarejestrowanego w odbiorniku pilota Proxima.

## PROXIMA

jest niezależnym producentem automatyki bramowej. Nazwy innych producentów zostały użyte wyłącznie w celu wyjaśnienia przeznaczenia produktu Proxima.

## GWARANCJA

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej oraz na stronie [www.proxima.pl](http://www.proxima.pl) w zakładce - do pobrania.

**PROXIMA**  
ELECTRONICS