

PILOT Bi:KLIK_{LM}

bezpieczniej, wygodniej, przewidywalniej



- ✦ **Bi:KLIKI** to rodzina nowych pilotów marki PROXIMA, w zaakceptowanych i nowych obudowach, posiadających nową, unikalną funkcjonalność dostępną dla wielu systemów kodowania,
- ✦ Piloty jedno-, dwu-, trzy- i czteroprzyciskowe to tak naprawdę **dwa piloty** w jednej obudowie, a pilot sześcioprzyciskowy to **cztery piloty** trzyprzyciskowe.

Pierwszy pilot dostępny jest jak zazwyczaj, „normalnie”, po **JEDNOKLIKU**,

Drugi pilot dostępny jest po szybkim, dwukrotnym naciśnięciu przycisku pilota **DWUKLIKU**.

Pilot dostępny po jednokliku - to pilot **JEDNOKLIK**,

Pilot dostępny po dwukliku - to pilot **DWUKLIK**.

- ✦ **BEZPIECZENSTWO** - do wystania ważnego rozkazu (otwórz bramę, rozbrój alarm, uruchom silnik...), należy zajestrować i korzystać z przycisku pilota **DWUKLIKA**.

Jeżeli do wystania rozkazu należy szybko, dwukrotnie nacisnąć przycisk pilota, to przypadkowe wystanie rozkazu jest praktycznie niemożliwe.

- ✦ **WYGODA I** - dwuklik jest wygodniejszy od przesuwania kłapki zabezpieczającej przyciski pilota, naciśnięcia kolejno dwóch przycisków pilota, równoczesnego naciśnięcia dwóch przycisków pilota, czy przesuwania dźwigni wyłącznika elektrycznego,

- ✦ **WYGODA II** - użytkownik może np. otwierać bramę dwuklikiem, a zamykać ją jednoklikiem - jednym przyciskiem tego samego pilota,

- ✦ **PRZEWIDYWALNOŚĆ I** - poprawną pracę pilota sygnalizuje **zielona** dioda LED pilota, a baterię do wymiany sygnalizuje **czerwona** dioda LED.

- ✦ **PRZEWIDYWALNOŚĆ II** - użytkownik może trzykrotnie sprawdzić aktualny stan baterii - bardzo dobra - dobra - dostateczna i do wymiany.

1. Działanie przycisków pilota

▶ **JEDNOKLIK** to pojedyncze, krótkie lub długie naciśnięcie przycisku pilota. **DIODA LED** pilota świeci światłem ciągłym tak długo, jak długo przycisk pozostaje naciśnięty - **długi jednoklik**. Rozkaz wysyła pilot NR1 - pilot **JEDNOKLIK**.

▶ **DWUKLIK** to szybkie dwukrotne naciśnięcie. Jeżeli zachodzi potrzeba długiego wysyłania rozkazu, należy krótko nacisnąć i zwolnić przycisk pilota, a następnie szybko nacisnąć i trzymać przycisk tak długo, jak potrzeba - **długi dwuklik**.

DIODA LED pilota po drugim przyciśnięciu miga tak długo, jak długo przycisk pozostaje naciśnięty. Rozkaz wysyła pilot NR2 - pilot **DWUKLIK**.

2. Bateria pilota

Poprawną pracę pilota sygnalizuje **zielona** dioda LED pilota, a baterię do wymiany sygnalizuje **czerwona** dioda LED.

Użytkownik może trzykrotnie sprawdzić stan baterii:

- ▶ bardzo dobra - trzy **zielone** błyski diody LED pilota,
- ▶ dobra - dwa **zielone** błyski diody LED pilota,
- ▶ dostateczna - jeden **zielony** błysk diody LED pilota,
- ▶ bateria do wymiany - jeden **czerwony** błysk diody LED.

3. Pierwszy i drugi tryb kodowania

Każdy przycisk pilota kompatybilnego JEDNO- i DWUKLIKA może pracować w jednym z dwóch trybów kodowania

Przycisk pilota pracując w trybie **pierwszym** zastępuje przyciski pilotów 4335EML, 4335E, 750E, 750EML, 751E, 752E, 754E, itp. Przyciski pilota pracując w trybie **drugim** zastępują przyciski pilotów 1A5639-7, 330E, 4330E, 4332E, 4333E, 4333E, 94333E, 4335E, 84330EML, 94335E, 84335EML typ 1A5478, itp.

Uwaga: Przyciski pilota nie zastępują przycisków pilotów EV2, EV4, 54332EML6.

4. Losowanie nowych kodów pierwszego i drugiego systemu kodowania przyciskom pilotów JEDNO- i DWUKLIKA

4.1. ↔ Wejście do konfiguracji:



Nacisnąć i trzymać dowolny przycisk pilota, po 30s **zielona** dioda LED pilota gaśnie,

Dalej przez 10s trzymać przycisk pilota,

Gdy zapali się **czerwona** dioda LED zwolnić przycisk, Pilot znajduje się 10s w STANIE **KONFIGURACJI**,

W stanie konfiguracji można losować nowe kody pilotów **pierwszego i drugiego systemu kodowania** każdemu przyciskowi pilota **JEDNOKLIKA** i pilota **DWUKLIKA**.

Uwaga: Pilot **JEDNO-** i **DWUKLIK** może mieć przyciski pracujące w trybie pierwszym, drugim lub mieszanym.

Jednak wylosowanie nowego kodu (pierwszy lub drugi tryb kodowania) przyciskowi pilotowi **JEDNO-** lub **DWUKLIKOWI** nie zmienia trybu kodowania pozostałym przyciskom pilota **JEDNO-** lub **DWUKLIKA**, ale zmienia całemu pilotowi **JEDNO-** lub **DWUKLIKOWI** jego serial, co wymaga ewentualnej ponownej rejestracji przycisków pilota **JEDNO-** lub **DWUKLIKA**.

W stanie konfiguracji (**punkt 4.1.**) po naciśnięciu i trzymaniu wybranego przycisku pilota **JEDNO-** lub **DWUKLIKA**, po 3s **zielona** dioda LED pilota gaśnie. Następnie dioda LED pilota błyska **dwa razy** na **czerwono**, a potem błyska **trzy razy** na **czerwono**.

▷ Zwolnienie przycisku pilota po **podwójnym** błysku **czerwonej** diody LED pilota, losuje temu przyciskowi **pierwszy tryb kodowania** - **pkt. 4.2.**

▷ Zwolnienie przycisku pilota po **potrójnym** błysku **czerwonej** diody LED pilota, losuje temu przyciskowi **drugi tryb kodowania** - **pkt. 4.3.**

4.2. ⇨ Losowanie nowych kodów **pierwszego trybu kodowania** przyciskiem pilota **JEDNO-** lub **DWUKLIKA**,

► W stanie konfiguracji (**punkt 4.1.**) nacisnąć i trzymać naciśnięty wybrany przycisk pilota **JEDNO-** lub **DWUKLIKA**,

Po 3s **zielona** dioda LED pilota gaśnie, a gdy **czerwona** dioda LED pilota błyska **dwa razy** na **czerwono**, zwolnić przycisk pilota.

Hymn kibica błyskany **zieloną** diodą LED pilota Bi:Klik potwierdza wylosowanie nowego kodu **pierwszego trybu kodowania** wybranemu przyciskowi pilota **JEDNO-** lub **DWUKLIKA**.

Teraz pilot Bi:Klik ponownie znajduje się przez **10s** w stanie konfiguracji (**punkt 4.1.**). Można w tym stanie losować nowe kody pierwszego i drugiego trybu kodowania dowolnym przyciskiem pilota **JEDNOKLIKA** i **DWUKLIKA**.

4.3. ⇨ Losowanie nowych kodów **drugiego trybu kodowania** przyciskiem pilota **JEDNO-** lub **DWUKLIKA**,

► W stanie konfiguracji (**punkt 4.1.**) nacisnąć i trzymać naciśnięty wybrany przycisk pilota **JEDNO-** lub **DWUKLIKA**,

Po 3s **zielona** dioda LED pilota gaśnie, następnie dioda LED pilota błyska **dwa razy** na **czerwono**, a gdy dioda LED pilota błyska **trzy razy** na **czerwono** zwolnić przycisk pilota.

Hymn kibica błyskany **zieloną** diodą LED pilota Bi:Klik potwierdza wylosowanie nowego kodu **drugiego trybu kodowania** wybranemu przyciskowi pilota **JEDNO-** lub **DWUKLIKA**.

Teraz pilot Bi:Klik ponownie znajduje się przez **10s** w stanie konfiguracji (**punkt 4.1.**). Można w tym stanie losować nowe kody pierwszego i drugiego trybu kodowania dowolnym przyciskiem pilota **JEDNOKLIKA** i **DWUKLIKA**.

⇨ Po 10s bezczynności pilot przechodzi do normalnej pracy migając na przemian **czerwoną** i **zieloną** diodą LED pilota Bi:Klika.

4.3. ⇨ Losowanie nowych kodów **nowego systemu kodowania** przyciskiem pilota **JEDNO-** lub **DWUKLIKA**,

► W stanie konfiguracji (**punkt 3.1.**) nacisnąć i trzymać naciśnięty wybrany przycisk pilota **JEDNO-** lub **DWUKLIKA**,

Po 3s **zielona** dioda LED pilota gaśnie, następnie **czerwona** dioda LED pilota błyska **raz** na **czerwono**, potem błyska **dwa razy** na **czerwono**, a gdy w końcu błyska **trzy razy** na **czerwono**. Zwolnić przycisk pilota.

Hymn kibica błyskany **zieloną** diodą LED pilota Bi:Klik potwierdza wylosowanie nowego kodu **nowego systemu kodowania** wybranemu przyciskowi pilota **JEDNO-** lub **DWUKLIKA**.

Teraz pilot Bi:Klik ponownie znajduje się przez **10s** w stanie konfiguracji (**punkt 4.1.**). Można w tym stanie wysłać emisję specjalną wybranego przycisku oraz losować nowe kody starego i nowego systemu kodowania dowolnemu przyciskowi pilota **JEDNOKLIKA** i **DWUKLIKA**.

⇨ Po 10s bezczynności pilot przechodzi do normalnej pracy migając na przemian **czerwoną** i **zieloną** diodą LED pilota Bi:Klik.

5. Dane techniczne

Lp	Nazwa	Wartość	Uwagi
1	Zasilanie	3V	1 x CR2032
2	Pobór prądu	20mA	nadawanie
3	Częstotliwość	434MHz	

6. Gwarancja

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.proxima.pl w zakładce - do pobrania.



Zabrania się wyrzucania tego urządzenia razem z odpadami domowymi. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE, to urządzenie podlega selektywnej zbiórce.



UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:
Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że piloty Bi:Klik są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: www.proxima.pl

Proxima sp.j. jest niezależnym producentem automatyki bramowej. Nazwy innych producentów zostały wymienione wyłącznie po to, aby wyjaśnić przeznaczenie urządzenia.

RoHS

PROXIMA
ELECTRONICS

Proxima sp.j.
87-100 Toruń, ul. Polna 23a
tel. 56 660 2000, www.proxima.pl