



1. Przeznaczenie i działanie

► Pilot_EL jest pilotem zdalnego sterowania silnikami roletowymi, kompatybilny z jedno lub dwukierunkowym systemem ELERO.
► Po naciśnięciu przycisku pilota ze sprawną baterią dioda LED świeci zielonym **światłem ciągłym**, a po naciśnięciu przez 5 sekund przycisku rejestrującego, najpierw krótko błyska zielona dioda LED.
► Pilotowi można wylosować nowy numer seryjny.

2. Rejestracja pilota w roletcie

W ciągu 5 minut od włączenia zasilania rolety nacisnąć i trzymać przycisk rejestrujący przez 5s. Led pilota błysnie szybko przez chwilę a roleta zacznie się poruszać (góra/dół).
▷ Gdy roleta jedzie do góry, niezwłocznie wcisnąć klawisz góra. Roleta zatrzyma się, oraz dokończy ruch do góry.
▷ Gdy roleta zacznie jechać w dół, niezwłocznie wcisnąć klawisz dół. Roleta zatrzyma się.
▷ Pilot został pomyślnie dodany.
▷ Jeżeli pilot pracuje dwukierunkowo, to rejestracja jest dodatkowo potwierdzana hymnem kibica: błyskaniem zieloną diodą LED pilota i granym buzerem pilota.

3. Bateria pilota

Sprawną pracę pilota sygnalizuje **zielona** dioda LED pilota, a baterię do wymiany sygnalizuje **czerwona** dioda LED.
Użytkownik może trzykrotnie sprawdzić stan baterii:
► bardzo dobra - trzy **zielone** błyski diody LED pilota,
► dobra - dwa **zielone** błyski diody LED pilota,
► dostateczna - jeden **zielony** błysk diody LED pilota,
► bateria do wymiany - jeden **czerwony** błysk diody LED.

4. Konfigurowanie pilota

► Pilot posiada dwa menu konfiguracyjne: czerwono-zielone i zielono-czerwone. W menu czerwono-zielonym można wybrać, czy pilot ma pracować w jedno czy dwukierunkowo i można wylosować numer seryjny pilota z transmisją jedno i dwukierunkową, a w menu zielono-czerwonym można włączyć i wyłączyć sygnalizację buzerem towarzyszącą naciśnięciu przycisku pilota.
▷ Aby wejść do menu czerwono-zielonego należy szybko, minimum 10x nacisnąć i zwolnić dowolny przycisk pilota i przytrzymać ostatnie naciśnięcie. Po 10s czerwona dioda pilota zacznie błyskać, wtedy zwolnić naciskany przycisk.
▷ Aby wejść do menu zielono-czerwonego należy szybko, minimum 10x nacisnąć i zwolnić dowolny przycisk pilota i przytrzymać ostatnie naciśnięcie. Po 10s czerwona dioda pilota zacznie błyskać. Po kolejnych 10s zacznie migać zielona dioda LED, wtedy zwolnić naciskany przycisk.

4.1. Menu czerwono-zielone

► Będąc w menu czerwonym-zielonym nacisnąć i trzymać dowolny przycisk pilota. Przez chwilę czerwona dioda LED albo świeci światłem ciągłym (aktualnie pilot pracuje jednokierunkowo) albo miga (aktualnie pilot pracuje dwukierunkowo), a następnie błyska **raz**, błyska **dwa razy**, błyska **trzy razy** a następnie błyska hymn kibica **dwa razy długo i trzy razy krótko**. Błyskom towarzyszą sygnały buzera.
► Zwolnienie przycisku po **pierwszym** błysku zielonej diody LED - zmienia sposób komunikacji z dwukierunkowej na jednokierunkową lub odwrotnie. Następnie dioda LED miga hymn kibica. Błyskom towarzyszą sygnały buzera.
► Zwolnienie przycisku po **drugim** błysku zielonej diody LED - wylosowany został numer seryjny pilota jednokierunkowego. Następnie zielona dioda LED miga hymn kibica. Błyskom towarzyszą sygnały buzera.
► Zwolnienie przycisku po **trzecim** błysku zielonej diody LED - został wylosowany nowy numer seryjny pilota dwukierunkowego. Następnie zielona dioda LED miga hymn kibica. Błyskom towarzyszą sygnały buzera.

► Zwolnienie przycisku po błyskaniem zieloną diodę LED **hymnie kibica** - nie została wybrana żadna opcja. Błyskom towarzyszą sygnały buzera.
► Po zwolnieniu przycisku pilota, pilot przez 10 sekund pozostaje w menu czerwono-zielonym, a następnie naprzemienne miganie zielonej i czerwonej diody LED pilota sygnalizuje wyjście pilota ze stanu konfiguracji i przejście do normalnej pracy. Błyskom towarzyszą sygnały buzera.

4. 2. Menu zielone-czerwono

► Będąc w menu zielonym-czerwonym nacisnąć i trzymać dowolny przycisk pilota. Czerwona dioda LED błyska **raz**, błyska **dwa razy**, a następnie błyska **dwa razy długo i trzy razy krótko** (hymn kibica). Błyskom towarzyszą sygnały buzera.
► Zwolnienie przycisku po **pierwszym** czerwonym błysku diody LED - buzer potwierdza naciśnięcie przycisku. Następnie dioda LED miga na czerwono hymn kibica. Błyskom towarzyszą sygnały buzera.
► Zwolnienie przycisku po **drugim** czerwonym błysku diody LED - buzer nie potwierdza naciśnięcia przycisku. Następnie dioda LED błyska na czerwono hymn kibica. Błyskom towarzyszą sygnały buzera.
► Zwolnienie przycisku po błyskaniem **hymnie kibica** - nie została wybrana żadna opcja. Błyskom towarzyszą sygnały buzera.
► Po zwolnieniu przycisku pilota, pilot przez 10 sekund pozostaje w menu zielono-czerwonym, a następnie naprzemienne miganie zielonej i czerwonej diody LED pilota sygnalizuje wyjście pilota ze stanu konfiguracji i przejście do normalnej pracy. Błyskom towarzyszą sygnały buzera.

5. Dane techniczne

Lp	Nazwa	Wartość	Uwagi
1	Zasilanie	3V	1 x CR2032
2	Pobór prądu	20mA	nadawanie
3	Częstotliwość	pasmo 868MHz	

KARTA GWARANCYJNA

Gwarancja obejmuje urządzenia nabyte na terytorium Polski i trwa 3 lata od daty jego produkcji. Jeżeli w ciągu 3 lat od daty produkcji wystąpi usterki w jego działaniu z przyczyn zależnych od producenta, zostaną one bezpłatnie usunięte, lub urządzenie zostanie wymienione na nowe. Wykonanie naprawy gwarancyjnej, ani wymiana urządzenia w ramach gwarancji, nie powodują przedłużenia terminu gwarancji.

Gwarancja producenta nie obejmuje:

Uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń termicznych, zalania urządzenia, uszkodzenia, baterii, uszkodzeń wynikających z ingerencji użytkownika, wszelkich elementów urządzenia, które zużywają się w ramach normalnej pracy np. z wytarcia nadruków, zarysowania. Odpowiedzialność producenta ograniczona jest do detalicznej wartości urządzenia wskazanej w cenniku producenta obowiązującym w dniu zgłoszenia reklamacji.

W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią urządzenia. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenckich wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących. Urządzenie należy odesłać wraz z kartą gwarancyjną i wypełnionym formularzem reklamacyjnym (do pobrania na www.proxima.pl w zakładce do pobrania) na adres firmy.



Zabrania się wyrzucania tego urządzenia razem z odpadami domowymi. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE, to urządzenie podlega selektywnej zbiórce.



UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:
Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.



Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: www.proxima.pl
Proxima sp.j. jest niezależnym producentem automatyki bramowej. Nazwy innych producentów zostały wymienione wyłącznie po to, aby wyjaśnić przeznaczenie urządzenia.



PROXIMA sp.j.
87-100 Toruń, ul. Polna 23A
tel. 56 660 2000, www.proxima.pl