

Niezwłocznie naciśnięć i trzymać naciśnięty przycisk pilota SLH_XT przekazującego klucz kodydujący. Dioda LED w pilocie odbierającym S3 powinna błyskać i po chwili sześć błysków (dwa długie i dwa krótkie błyski diody - hymn kibica) diody LED pilota odbierającego S3 potwierdza skuteczne przekazanie klucza kodydującego.

Dwukrotnie, w ciągu 1s, naciśnięcie przycisku pilota S3, który odebrał klucz kodydujący, w pobliżu odbiornika którego kanał posiada ten sam klucz kodydujący kończy konfigurację przycisku.

Przykład2 Przycisk pilota MASTER S3 przekazuje radiowo klucz kodydujący przyciskowi pilota SLH_XT.

Położyć pilota S3 przekazującego i pilota odbierającego SLH_XT zgodnie z rysunkiem i naciśnąć równocześnie na pilocie przekazującym S3 przyciski P1 i P2, dioda LED pilota S3 wolno miga, zwłoczno oba przyciski i niezwłocznie naciśnąć i trzymać na pilocie przekazującym S3 przycisk, który ma przekazać klucz kodydujący, dioda LED pilota przekazującego S3 świeci światłem ciągłym.

Nie zwalniając przycisku na pilocie przekazującym S3, naciśnąć i przytrzymać przycisk na pilocie odbierającym SLH_XT. Dwa błyski diody LED pilota odbierającego SLH_XT potwierdzają skuteczne przekazanie klucza kodydującego.

Dwukrotnie, w ciągu 1s, naciśnięcie przycisku pilota SLH_XT, który odebrał klucz kodydujący, w pobliżu odbiornika którego kanał posiada ten sam klucz kodydujący kończy konfigurację przycisku.

Przykład3 Przycisk pilota MASTER SLH_XT przekazuje radiowo klucz kodydujący przyciskowi pilota SLH_XT.

Naciśnąć równocześnie na pilocie przekazującym MASTER przyciski P1 i P2, dioda LED pilota wolno miga, zwłoczno oba przyciski i niezwłocznie na pilocie MASTER naciśnąć i trzymać przycisk mający przekazać klucz kodydujący odbiornikowi.

Trzymając Nie zwalniając przycisku na pilocie przekazującym, naciśnąć i przytrzymać przycisk na pilocie odbierającym SLH. Dwa błyski diody LED pilota odbierającego SLH potwierdza skuteczne przekazanie klucza kodydującego.

Dwukrotnie, w ciągu 1s, naciśnięcie przycisku pilota, który odebrał klucz kodydujący, w pobliżu odbiornika którego kanał posiada ten sam klucz kodydujący kończy konfigurację przycisku.

3.Losowanie nowych kluczy kodydujących przyciskom pilotów S2 i S3. **UWAGA:** Wszystkie przyciski pilota po wylosowaniu otrzymują nowe, różne klucze kodydujące.

Naciśnąć równocześnie na pilocie przyciski P1 i P2, dioda LED pilota wolno miga, ponownie naciśnąć równocześnie P1 i P2, dioda LED pilota miga szybko, niezwłocznie naciśnąć przyciski P2 - P1 - P2. Hymn kibica, migany diodą LED potwierdza skuteczne losowanie.



4.Zamiana pilota MASTER w Pilota SLAVE.

Pilotem SLAVE nie można przekazywać kluczy kodydujących innym pilotom, może on natomiast odebrać klucze kodydujące przycisku pilota MASTER. W pilocie MASTER, po naciśnięciu przycisku dioda LED krótko błyska, a potem świeci światłem ciągłym. W pilocie SLAVE, po naciśnięciu przycisku, dioda LED od razu świeci światłem ciągłym.

Zamiana pilota MASTER w pilota SLAVE jest nieodwracalna.

Naciśnąć równocześnie na pilocie MASTER przyciski P1 i P2, dioda LED pilota wolno miga, ponownie naciśnąć równocześnie P1 i P2, dioda LED pilota miga szybko, niezwłocznie naciśnąć przyciski P1 - P2 - P1.

Hymn kibica, migany diodą LED potwierdza skuteczną zmianę pilota Master w pilota SLAVE.

5. Bateria pilota

Poprawną pracę pilota sygnalizuje **zielona** dioda LED pilota a baterię do wymiany sygnalizuje **czerwona** dioda LED.

Użytkownik może trzykrotnie sprawdzić stan baterii:

- ▶bardzo dobra - trzy **zielone** błyski diody LED pilota,
- ▶dobra - dwa **zielone** błyski diody LED pilota,
- ▶dostateczna - jeden **zielony** błysk diody LED pilota,
- ▶bateria do wymiany - jeden **czerwony** błysk diody LED.

Baterię pilota można wymienić po usunięciu prawego przycisku. Należy nożem podważyć przycisk wzdłuż **górną** krawędzi pilota.

6. Dane techniczne

Lp	Nazwa	Wartość	Uwagi
1	Zasilanie	3V	1 x CR2032
2	Pobór prądu	20mA	nadawanie
3	Częstotliwość	433/868MHz	

7. Gwarancja

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.proxima.pl w zakładce - do pobrania.

 Zabrania się wyrzucania tego urządzenia razem z odpadami domowymi. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE, to urządzenie podlega selektywnej zbiórce.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:
Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że piloty S2, S3 są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: www.proxima.pl

Proxima sp.j. jest niezależnym producentem automatyki bramowej. Nazwy innych producentów zostały wymienione wyłącznie po to, aby wyjaśnić przeznaczenie urządzenia.

RoHS

PROXIMA

PROXIMA sp.j.

87-100 Toruń, ul. Polna 23A
tel. 56 660 2000, www.proxima.pl

Niezwłocznie naciśnięć i trzymać naciśnięty przycisk pilota SLH_XT przekazującego klucz kodydujący. Dioda LED w pilocie odbierającym S3 powinna błyskać i po chwili sześć błysków (dwa długie i dwa krótkie błyski diody - hymn kibica) diody LED pilota odbierającego S3 potwierdza skuteczne przekazanie klucza kodydującego.

Dwukrotnie, w ciągu 1s, naciśnięcie przycisku pilota S3, który odebrał klucz kodydujący, w pobliżu odbiornika którego kanał posiada ten sam klucz kodydujący kończy konfigurację przycisku.

Przykład2 Przycisk pilota MASTER S3 przekazuje radiowo klucz kodydujący przyciskowi pilota SLH_XT.

Położyć pilota S3 przekazującego i pilota odbierającego SLH_XT zgodnie z rysunkiem i naciśnąć równocześnie na pilocie przekazującym S3 przyciski P1 i P2, dioda LED pilota S3 wolno miga, zwłoczno oba przyciski i niezwłocznie naciśnąć i trzymać na pilocie przekazującym S3 przycisk, który ma przekazać klucz kodydujący, dioda LED pilota przekazującego S3 świeci światłem ciągłym.

Nie zwalniając przycisku na pilocie przekazującym S3, naciśnąć i przytrzymać przycisk na pilocie odbierającym SLH_XT. Dwa błyski diody LED pilota odbierającego SLH_XT potwierdzają skuteczne przekazanie klucza kodydującego.

Dwukrotnie, w ciągu 1s, naciśnięcie przycisku pilota SLH_XT, który odebrał klucz kodydujący, w pobliżu odbiornika którego kanał posiada ten sam klucz kodydujący kończy konfigurację przycisku.

Przykład3 Przycisk pilota MASTER SLH_XT przekazuje radiowo klucz kodydujący przyciskowi pilota SLH_XT.

Naciśnąć równocześnie na pilocie przekazującym MASTER przyciski P1 i P2, dioda LED pilota wolno miga, zwłoczno oba przyciski i niezwłocznie na pilocie MASTER naciśnąć i trzymać przycisk mający przekazać klucz kodydujący odbiornikowi.

Trzymając Nie zwalniając przycisku na pilocie przekazującym, naciśnąć i przytrzymać przycisk na pilocie odbierającym SLH. Dwa błyski diody LED pilota odbierającego SLH potwierdza skuteczne przekazanie klucza kodydującego.

Dwukrotnie, w ciągu 1s, naciśnięcie przycisku pilota, który odebrał klucz kodydujący, w pobliżu odbiornika którego kanał posiada ten sam klucz kodydujący kończy konfigurację przycisku.

3.Losowanie nowych kluczy kodydujących przyciskom pilotów S2 i S3. **UWAGA:** Wszystkie przyciski pilota po wylosowaniu otrzymują nowe, różne klucze kodydujące.

Naciśnąć równocześnie na pilocie przyciski P1 i P2, dioda LED pilota wolno miga, ponownie naciśnąć równocześnie P1 i P2, dioda LED pilota miga szybko, niezwłocznie naciśnąć przyciski P2 - P1 - P2. Hymn kibica, migany diodą LED potwierdza skuteczne losowanie.



4.Zamiana pilota MASTER w Pilota SLAVE.

Pilotem SLAVE nie można przekazywać kluczy kodydujących innym pilotom, może on natomiast odebrać klucze kodydujące przycisku pilota MASTER. W pilocie MASTER, po naciśnięciu przycisku dioda LED krótko błyska, a potem świeci światłem ciągłym. W pilocie SLAVE, po naciśnięciu przycisku, dioda LED od razu świeci światłem ciągłym.

Zamiana pilota MASTER w pilota SLAVE jest nieodwracalna.

Naciśnąć równocześnie na pilocie MASTER przyciski P1 i P2, dioda LED pilota wolno miga, ponownie naciśnąć równocześnie P1 i P2, dioda LED pilota miga szybko, niezwłocznie naciśnąć przyciski P1 - P2 - P1.

Hymn kibica, migany diodą LED potwierdza skuteczną zmianę pilota Master w pilota SLAVE.

5. Bateria pilota

Poprawną pracę pilota sygnalizuje **zielona** dioda LED pilota a baterię do wymiany sygnalizuje **czerwona** dioda LED.

Użytkownik może trzykrotnie sprawdzić stan baterii:

- ▶bardzo dobra - trzy **zielone** błyski diody LED pilota,
- ▶dobra - dwa **zielone** błyski diody LED pilota,
- ▶dostateczna - jeden **zielony** błysk diody LED pilota,
- ▶bateria do wymiany - jeden **czerwony** błysk diody LED.

Baterię pilota można wymienić po usunięciu prawego przycisku. Należy nożem podważyć przycisk wzdłuż **górną** krawędzi pilota.

6. Dane techniczne

Lp	Nazwa	Wartość	Uwagi
1	Zasilanie	3V	1 x CR2032
2	Pobór prądu	20mA	nadawanie
3	Częstotliwość	433/868MHz	

7. Gwarancja

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.proxima.pl w zakładce - do pobrania.

 Zabrania się wyrzucania tego urządzenia razem z odpadami domowymi. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE, to urządzenie podlega selektywnej zbiórce.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:
Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że piloty S2, S3 są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: www.proxima.pl

Proxima sp.j. jest niezależnym producentem automatyki bramowej. Nazwy innych producentów zostały wymienione wyłącznie po to, aby wyjaśnić przeznaczenie urządzenia.

RoHS

PROXIMA

PROXIMA sp.j.

87-100 Toruń, ul. Polna 23A
tel. 56 660 2000, www.proxima.pl

PILOT Ścienny S2 i S3 868.35MHz i 433.92MHz

S2 i S3 wersja kompatybilna z systemem **SLH** i pilotami **XT2 i XT4**

S2 i S3 wersja kompatybilna z systemem **Genius** i pilotami **AMIGO i KILO**



► Systemy SLH i GENIUS oraz systemy o różnych częstotliwościach pracy nie współpracują ze sobą.

► Systemy SLH i system GENIUS są systemami których transmisje radiowe kodowane są kluczem kodującym.

► Przyciski pilotów SLH/GENIUS typu MASTER potrafią wysłać dwa rodzaje transmisji:

► transmisję sterującą kanałem odbiornika,

► transmisję specjalną, zawierającą klucz kodujący transmisję sterującą tego przycisku.

► Każdy przycisk pilota SLH/GENIUS potrafi odebrać transmisję specjalną przycisku zawierającą klucz kodujący przycisku innego pilota i od tego momentu używa go do kodowania swojej transmisji sterującej.

► Każdy kanał odbiornika SLH/GENIUS potrafi odebrać dwa rodzaje transmisji:

► transmisję sterującą kanałem odbiornika,

► oraz transmisję specjalną, zawierającą klucz kodujący transmisję sterującą przycisku pilota.

► Odbiornik po odebraniu radiowej transmisji sterującej przycisku pilota, zakodowanej kluczem odbiornika, reaguje na tą transmisję.

► Pilot posiada procedurę losowania nowych, unikalnych kluczy kodujących wszystkim przyciskom pilota.

► Pilot posiada procedurę nieodwracalnej zamiany pilota MASTER w pilota SLAVE. Pilot SLAVE nie potrafi wysłać transmisji zawierającej klucz kodujący swoich przycisków, ale nadal potrafi odebrać transmisję zawierającą klucz kodujący.

1. Wysyłanie transmisji specjalnej zawierającą klucz kodujący przez przyciski pilotów:

► S2, ► S3, ► Genius AMIGO, ► Genius KIL0, ► SLH XT2 ► SLH XT4.

Naciśnąć równocześnie na pilocie przyciski P1 i P2, dioda LED pilota wolno miga, zwońić oba przyciski, niezwłocznie naciśnąć i trzymać naciśnięty wybrany przycisk pilota - przycisk wysyła transmisję specjalną zawierającą klucz kodujący - dioda LED pilota świeci światłem ciągłym.

2. Odbieranie transmisji specjalnej zawierającą klucz kodujący przycisku:

► przez przyciski pilotów: ► S2, ► S3,

Naciśnąć równocześnie na pilocie przyciski P1 i P2, dioda LED pilota wolno miga, zwońić oba przyciski, niezwłocznie naciśnąć i zwońić wybrany przycisk pilota - przycisk jest w stanie odbioru transmisji specjalnej zawierającej klucz kodujący - dioda LED pilota jest zgaszona.

Gdy przycisk pilota odbierze transmisji specjalnej zawierającą klucz kodujący przycisku, to dioda LED pilota odbierającego miga hymn kibica (dwa długie i cztery krótkie błyski).

► przez przyciski pilotów:

► Genius AMIGO, ► Genius KIL0, ► SLH XT2 ► SLH XT4.

W bliskiej obecności pilota wysyłającego (przekazującego) transmisję specjalną zawierającą klucz kodujący przycisku, naciśnięty wybrany przycisk pilota odbierającego. Dwa błyski diody LED pilota odbierającego potwierdzają odebranie klucza kodującego.

► Piloty zawierają odbiornik o niewielkiej czułości. Podczas przekazywania klucza kodującego antena nadawcza pilota przekazującego powinna znajdować się jak najbliżej anteny odbiorczej pilota odbierającego. Przed przystąpieniem do przekazywania należy sprawdzić i ewentualnie wymienić baterie w obu pilotach.

Przykład 1 Przycisk pilota MASTER SLH_XT przekazuje radiowo klucz kodujący przyciskowi pilota S3.

Położyc pilota SLH_XT przekazującego i pilota odbierającego S3 zgodnie z rysunkiem.

Naciśnąć równocześnie na pilocie odbierającym S3 przyciski P1 i P2, dioda LED pilota S3 wolno miga, zwońić oba przyciski. Niezwłocznie naciśnąć i zwońić wybrany przycisk pilota S3, który ma odebrać klucz kodujący przycisku pilota SLH_XT, dioda LED pilota S3 gaśnie.

Niezwońić, równocześnie naciśnąć przyciski P1 i P2 na pilocie przekazującym SLH_XT, dioda LED pilota przekazującego SLH_XT wolno miga. Zwońić oba przyciski.



PILOT Ścienny S2 i S3 868.35MHz i 433.92MHz

S2 i S3 wersja kompatybilna z systemem **SLH** i pilotami **XT2 i XT4**

S2 i S3 wersja kompatybilna z systemem **Genius** i pilotami **AMIGO i KILO**



► Systemy SLH i GENIUS oraz systemy o różnych częstotliwościach pracy nie współpracują ze sobą.

► Systemy SLH i system GENIUS są systemami których transmisje radiowe kodowane są kluczem kodującym.

► Przyciski pilotów SLH/GENIUS typu MASTER potrafią wysłać dwa rodzaje transmisji:

► transmisję sterującą kanałem odbiornika,

► transmisję specjalną, zawierającą klucz kodujący transmisję sterującą tego przycisku.

► Każdy przycisk pilota SLH/GENIUS potrafi odebrać transmisję specjalną przycisku zawierającą klucz kodujący przycisku innego pilota i od tego momentu używa go do kodowania swojej transmisji sterującej.

► Każdy kanał odbiornika SLH/GENIUS potrafi odebrać dwa rodzaje transmisji:

► transmisję sterującą kanałem odbiornika,

► oraz transmisję specjalną, zawierającą klucz kodujący transmisję sterującą przycisku pilota.

► Odbiornik po odebraniu radiowej transmisji sterującej przycisku pilota, zakodowanej kluczem odbiornika, reaguje na tą transmisję.

► Pilot posiada procedurę losowania nowych, unikalnych kluczy kodujących wszystkim przyciskom pilota.

► Pilot posiada procedurę nieodwracalnej zamiany pilota MASTER w pilota SLAVE. Pilot SLAVE nie potrafi wysłać transmisji zawierającej klucz kodujący swoich przycisków, ale nadal potrafi odebrać transmisję zawierającą klucz kodujący.

1. Wysyłanie transmisji specjalnej zawierającą klucz kodujący przez przyciski pilotów:

► S2, ► S3, ► Genius AMIGO, ► Genius KIL0, ► SLH XT2 ► SLH XT4.

Naciśnąć równocześnie na pilocie przyciski P1 i P2, dioda LED pilota wolno miga, zwońić oba przyciski, niezwłocznie naciśnąć i trzymać naciśnięty wybrany przycisk pilota - przycisk wysyła transmisję specjalną zawierającą klucz kodujący - dioda LED pilota świeci światłem ciągłym.

2. Odbieranie transmisji specjalnej zawierającą klucz kodujący przycisku:

► przez przyciski pilotów: ► S2, ► S3,

Naciśnąć równocześnie na pilocie przyciski P1 i P2, dioda LED pilota wolno miga, zwońić oba przyciski, niezwłocznie naciśnąć i zwońić wybrany przycisk pilota - przycisk jest w stanie odbioru transmisji specjalnej zawierającej klucz kodujący - dioda LED pilota jest zgaszona.

Gdy przycisk pilota odbierze transmisji specjalnej zawierającą klucz kodujący przycisku, to dioda LED pilota odbierającego miga hymn kibica (dwa długie i cztery krótkie błyski).

► przez przyciski pilotów:

► Genius AMIGO, ► Genius KIL0, ► SLH XT2 ► SLH XT4.

W bliskiej obecności pilota wysyłającego (przekazującego) transmisję specjalną zawierającą klucz kodujący przycisku, naciśnięty wybrany przycisk pilota odbierającego. Dwa błyski diody LED pilota odbierającego potwierdzają odebranie klucza kodującego.

► Piloty zawierają odbiornik o niewielkiej czułości. Podczas przekazywania klucza kodującego antena nadawcza pilota przekazującego powinna znajdować się jak najbliżej anteny odbiorczej pilota odbierającego. Przed przystąpieniem do przekazywania należy sprawdzić i ewentualnie wymienić baterie w obu pilotach.

Przykład 1 Przycisk pilota MASTER SLH_XT przekazuje radiowo klucz kodujący przyciskowi pilota S3.

Położyc pilota SLH_XT przekazującego i pilota odbierającego S3 zgodnie z rysunkiem.

Naciśnąć równocześnie na pilocie odbierającym S3 przyciski P1 i P2, dioda LED pilota S3 wolno miga, zwońić oba przyciski. Niezwłocznie naciśnąć i zwońić wybrany przycisk pilota S3, który ma odebrać klucz kodujący przycisku pilota SLH_XT, dioda LED pilota S3 gaśnie.

Niezwońić, równocześnie naciśnąć przyciski P1 i P2 na pilocie przekazującym SLH_XT, dioda LED pilota przekazującego SLH_XT wolno miga. Zwońić oba przyciski.

