

Instrukcja obsługi pilota S1, S2, S3 z funkcją Bi:KLIK - 433 MHz

PROXIMA
ELECTRONICS

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Pilot S1, S2, S3 to zasilany bateryjnie nadajnik radiowy umożliwiający sterowanie odbiornikami radiowymi, sterownikami bram, rolet oraz innymi urządzeniami z jedną, wybraną drogą radiową. S1 może zastąpić do dwóch przycisków standardowego pilota, S2 do czterech przycisków standardowego pilota, a S3 do sześciu przycisków standardowego pilota.

2. INFORMACJE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

1. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytkowania do celów, dla jakich został zaprojektowany. Każde inne użytkowanie jest niebezpieczne.
2. Niestosowanie się do instrukcji może prowadzić do nieprawidłowego montażu, co może grozić uszkodzeniem sprzętu lub zagrożeniem życia Użytkownika.
3. Proxima Sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe z niewłaściwego użytkowania lub nieprofesjonalnej instalacji urządzeń.
4. Zabrania się Użytkownikom wykonywania jakichkolwiek czynności, oprócz tych, których przeprowadzenie zostało wyraźnie wskazane i opisane w instrukcji.
5. Nie wolno zostawiać materiałów opakowaniowych (plastików, polistyrenu itp.) w zasięgu dzieci, gdyż materiały takie stanowią poważne źródło zagrożenia.

3. INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik powinien:

- korzystać z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem,
- monitorować, czy urządzenie działa zgodnie z przeznaczeniem,
- zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzenia Instalatorowi.

Użytkownikowi zabrania się:

- samodzielnego modyfikowania urządzenia,
- pozostawiania urządzenia w zasięgu dzieci,
- dokonywania napraw, wymiany części lub ingerencji w elektronikę,
- użytkowania urządzenia w przypadku jego widocznego uszkodzenia.

4. REJESTROWANIE PILOTA W STEROWNIKU (BRAMY, ROLETY ITP.)

⚠ UWAGA! Piloty Proxima nie są pilotami uniwersalnymi. Każdy z pilotów działa tylko z jedną, wybraną drogą radiową! W celu zarejestrowania pilota w odbiorniku należy postępować zgodnie z instrukcją producenta odbiornika. Należy pamiętać, że system pracy nadajnika musi być kompatybilny z systemem odbiornika.

5. SPRAWDZANIE SYSTEMU PILOTA

W celu sprawdzenia drogi radiowej danego pilota **należy nacisnąć szybko, min. 10 razy dowolny przycisk pilota.** Nadajnik diodą LED, migającą na czerwono wskaże zaprogramowany system. Sprawdź system pilota pod adresem: www.proxima.pl/tabela-kompatybilnosci/.

6. TRYBY PRACY PRZYCISKU/ÓW PILOTA

W technologii **Bi:KLIK** jedno kliknięcie obsługuje pierwsze urządzenie, a dwukrotne obsługuje drugie urządzenie z tym samym systemem. **Bi:KLIK** dodatkowo chroni przed przypadkowym naciśnięciem przycisku. W przypadku pojedynczego naciśnięcia przycisku dioda LED świeci światłem ciągłym tak długo, jak przycisk pozostaje naciśnięty. W przypadku Bi:KLIKa dioda LED miga tak długo, jak przycisk pozostaje naciśnięty.

7. UKRYTY PRZECISK (WYSYŁANIE SEEDA)

Niektóre systemy (np. BFT) do rejestracji pilota w sterowniku wymagają użycia tzw. ukrytego przycisku. Wysyłanie SEEDA sygnalizuje dioda LED świecąca światłem ciągłym. Pilot wysyła SEEDA tylko wtedy, gdy bateria pilota jest co najmniej dostateczna. Pilot zaczyna wysyłać SEEDA po trwającym 30s, długim naciśnięciu przycisku lub naciśnięciu dwóch przycisków. Wysyłanie SEEDA sygnalizuje migająca dioda LED.

8. SPRAWDZANIE STANU BATERII PILOTA


Podczas użytkowania pilota, poprawny stan baterii sygnalizuje zielona dioda LED, natomiast czerwona dioda LED, informuje o tym, że bateria pilota jest do wymiany.

-  Bardzo dobra - 3 zielone błyski diody.
-  Dobra - 2 zielone błyski diody.
-  Dostateczna - 1 zielony błysk diody.
-  Bateria do wymiany - 1 czerwony błysk diody.



9. WYMIANA BATERII

W celu wymiany baterii należy delikatnie podważyć górę przedniej obudowy pilota i ją zdjąć. Następnie wysunąć starą baterię z gniazda i umieścić nową baterię. **Zasilanie pilota: bateria CR2032.**



10. SPECYFIKACJA

maksymalna moc promieniowania	maksymalny pobór prądu	zakres częstotliwości roboczej	zasilanie	wymiary
10mW	20mA	433,05 - 434,79 MHz	baterijne - CR2032	85 x 85 x 15 mm

11. DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent (Proxima Spółka Jawna W.M. Fredrych, M. Fredrych w Toruniu) niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE, 2011/65/UE, 2014/30/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: <https://www.proxima.pl/do-pobrania/piloty-specjalne/>.

12. UTYLIZACJA

Części opakowania (karton, tworzywo sztuczne itp.) są przyjmowane ze stałymi odpadami miejskimi. Elementy produktu (metal, płyty elektroniczne, baterie itd.), należy poddać selektywnej zbiórce. Aby poznać sposoby utylizacji, należy sprawdzić przepisy obowiązujące w miejscu instalacji.

Dane producenta: Proxima Spółka Jawna W.M. Fredrych, M. Fredrych, ul. Polna 23A, 87-100 Toruń, KRS: 0000112800, NIP: 9561939535, e-mail: sprzedaz@proxima.pl, tel.: 56 660 2000.

WARUNKI GWARANCJI

Producent (Proxima Spółka Jawna W.M. Fredrych, M. Fredrych w Toruniu) jest przekonany, że zainstalowane urządzenie będzie funkcjonowało poprawnie przez wiele lat. Jeżeli jednak w ciągu 3 lat od daty sprzedaży wystąpią usterki w jego działaniu z przyczyn zależnych od producenta, zostaną one bezpłatnie usunięte. Producent według swojego wyboru nieodpłatnie naprawi urządzenie lub wymieni je na nowe. W przypadku zakończenia produkcji danego urządzenia producent dokona wymiany na urządzenie najbardziej podobne. Gwarancja obejmuje urządzenia nabyte i zainstalowane/używane na terytorium Polski i trwa 3 lata od daty sprzedaży towaru. Wykonanie naprawy gwarancyjnej ani wymiana urządzenia w ramach gwarancji, nie powodują przedłużenia terminu gwarancji.

Gwarancja producenta nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zalania urządzenia, uszkodzenia lub wadliwego działania wynikłego na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, czy też innych sił przyrody, wad wynikłych z montażu, demontażu, konfiguracji niezgodnych z instrukcją, uszkodzeń wynikających z ingerencji w urządzenie, dokonywania przeróbek, eksploatacji niezgodnej z instrukcją, wszelkich elementów urządzeń, które zużywają się w ramach normalnej eksploatacji np. baterie, akumulatory, żarówki, bezpieczniki, wytarcia nadruków, zarysowań powstających w trakcie eksploatacji urządzenia.

Nie należy naruszać plomb gwarancyjnych/naklejek identyfikacyjnych. Naruszenie plomb/naklejek wyłącza uprawnienia z gwarancji. Odpowiedzialność producenta ograniczona jest do detalicznej wartości urządzenia wskazanej w cenniku producenta obowiązującym w dniu zgłoszenia reklamacji. Producent nie odpowiada za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia wynikłe z innych przyczyn, niż wady w nim tkwiące oraz nie odpowiada za szkody spowodowane wadami produktu. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią urządzenia. W przypadku stwierdzenia, że urządzenie nie działa z powodu wyczerpania baterii, gwarant może wymienić baterie na życzenie i koszt klienta. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenckich wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących. Urządzenie należy odesłać wraz z kartą gwarancyjną i opisem usterki. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się pod adresem: www.proxima.pl/do-pobrania-kategoria/zwrot-gwarancja-i-warunki-dostawy/.

Dane producenta: Proxima Spółka Jawna W.M. Fredrych, M. Fredrych, ul. Polna 23A, 87-100 Toruń, KRS: 0000112800, NIP: 9561939535, e-mail: sprzedaz@proxima.pl, tel.: 56 660 2000.

PROXIMA
E L E C T R O N I C S

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa produktu

Pieczęć i podpis Sprzedawcy / Instalatora

Data, miejsce

Podpis Nabywcy

Niniejszym oświadczam, iż produkt został mi dostarczony w nienagannym stanie technicznym. Przed wydaniem produktu zostało wykonane sprawdzenie jakości i dokładności stanu technicznego produktu. Poinformowano mnie o częstotliwości i konieczności przeglądów serwisowych, w tym czynności związanych z eksploatacją i bezpiecznym użytkowaniem produktu. Przedstawiono mi warunki gwarancji, które akceptuję i przyjmuję do wykonania.